GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

**1 de marzo / 1 de junio de 2011**

# REORDENACIÓN DE CANALES DE LA TDT

televisión digital terrestre

# ¿QUÉ HA OCURRIDO EL 1 DE JUNIO DE 2011?

De acuerdo con lo establecido en la Orden ITC/99/2011, de 28 de enero , el 1 de marzo algunos canales de la TDT cambiaron su frecuencia de emisión. Para dar más tiempo a los telespectadores a resintonizar los canales, el Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, estableció la posibilidad de que existiese un periodo máximo de tres meses durante el cual algunos canales emitiesen simultáneamente en la frecuencia antigua y en la nueva. El 1 de junio finalizó el plazo de tres meses, por lo que los canales que han cambiado de frecuencia han dejado de emitir en su antigua frecuencia y se emiten exclusivamente por la nueva.

# ¿QUÉ CANALES HAN CAMBIADO DE FRECUENCIA?

**Teledeporte**

**Intereconomía**

**Veo 7**

**AXN**

**Gol TV**

**Canal + 2**

# ¿PODRÉ SEGUIR VIENDO LOS MISMOS CANALES?



Sí, los canales de televisión seguirán emitiéndose y la oferta de canales seguirá siendo la misma. Únicamente variará el orden en el que su receptor de televisión coloque algunos de los canales que veía anteriormente.

## ¿TENGO QUE LLAMAR AL INSTALADOR?

No es necesario llamar al instalador de telecomunicaciones (“antenista”). Puede que, en algún caso concreto, para la recepción del nuevo canal de Teledeporte, sea necesario adaptar la antena colectiva. Consulte con su administrador de fincas.

## ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA CONTINUAR VIENDO MIS PROGRAMAS FAVORITOS?

Algunos de los equipos receptores de TDT realizan **una resintonización automática de nuevos canales,** que le permitirá seguir viendo todos los canales que veía con anterioridad.

No obstante, puede que en algunos casos no encuentre alguno de los canales que sintonizaba anteriormente y necesite hacer una **búsqueda de canales o localizarlos al final de la lista de todos los canales sintonizados**.

## ¿POR QUÉ NO ENCUENTRO ALGUNOS CANALES?

Dependiendo de las características de su equipo, puede que **deje de sintonizar algún canal.** Si este es su caso, deberá realizar una **búsqueda de canales.**

Tenga también en cuenta que algunos modelos de receptores añaden, de forma automática, los nuevos canales que encuentran y los sitúan **al final de la lista** de todos los canales sintonizados previamente. Compruebe si este es su caso.

# ¿CÓMO PUEDO BUSCAR LOS CANALES QUE HAN DESAPARECIDO?

El procedimiento para buscar canales puede variar según el modelo de su receptor. Consulte el manual de instrucciones de su equipo receptor o pulse la tecla MENÚ del mando a distancia. Si su receptor dispone de la opción de **búsqueda de *nuevos* canales**, le sugerimos que la utilice preferentemente, en lugar de realizar una búsqueda completa de todos los canales disponibles. De esta forma, **evitará que se cambie la ordenación canales** que haya realizado con anterioridad.

Para facilitar la búsqueda de nuevos canales, se incluye en el anexo una tabla de conversión canal-frecuencia.

# EN MI LOCALIDAD HEMOS PERDIDO EL CANAL DE TELEDEPORTE

Si a pesar de haber realizado una búsqueda de canales y de tener la antena adaptada no se consigue ver Teledeporte, es posible que su localidad no disponga aún de cobertura. Para más información puede consultar la web de Radio Televisión Española sobre Teledeporte

# HE PERDIDO EL ORDEN QUE TENIA CONFIGURADO.

Es recomendable utilizar las **listas de favoritos** u otras opciones similares para mantener sus preferencias. Consulte el manual de usuario de su equipo.

También puede encontrar algunas indicaciones prácticas en esta página web en la Guía orientativa de conexiones, sintonización y ordenación de canales

# ¿CUÁL ES LA OFERTA DE CANALES DE ÁMBITO ESTATAL QUE SE PODRÁ VER A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2011?

**RGE 1**

**SFN 66** **Emisión temporal en algunas zonas geográficas**

**SFN 67**

**SFN 68**

**SFN 69**

**RGE 2**

**MPE 1**

**MPE 2**

**MPE 3**

# TENGO DUDAS, ¿A QUIÉN PUEDO DIRIGIRME?

Puede llamar al teléfono de Atención al Usuario de la TDT del Ministerio de Industria, Energía y Turismo -**91 217 80 65**- ó - **901 2010 04**- y consultar en la Web www.televisiondigital.es



# ANEXO

# TABLA DE CONVERSIÓN CANAL-FRECUENCIA

| CANAL | FRECUENCIA CENTRAL (MHz) |
|---|---|
| 21 | 474 |
| 22 | 482 |
| 23 | 490 |
| 24 | 498 |
| 25 | 506 |
| 26 | 514 |
| 27 | 522 |
| 28 | 530 |
| 29 | 538 |
| 30 | 546 |
| 31 | 554 |
| 32 | 562 |
| 33 | 570 |
| 34 | 578 |
| 35 | 586 |
| 36 | 594 |
| 37 | 602 |
| 38 | 610 |
| 39 | 618 |
| 40 | 626 |
| 41 | 634 |
| 42 | 642 |
| 43 | 650 |
| 44 | 658 |
| 45 | 666 |

| CANAL | FRECUENCIA CENTRAL (MHz) |
|---|---|
| 46 | 674 |
| 47 | 682 |
| 48 | 690 |
| 49 | 698 |
| 50 | 706 |
| 51 | 714 |
| 52 | 722 |
| 53 | 730 |
| 54 | 738 |
| 55 | 746 |
| 56 | 754 |
| 57 | 762 |
| 58 | 770 |
| 59 | 778 |
| 60 | 786 |
| 61 | 794 |
| 62 | 802 |
| 63 | 810 |
| 64 | 818 |
| 65 | 826 |
| 66 | 834 |
| 67 | 842 |
| 68 | 850 |
| 69 | 858 |